

## LA POSE HORIZONTALE

### CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES

Deux photos du même revêtement mural. A gauche vous voyez le revêtement posé de façon horizontale, à droite posé de façon "traditionnelle", c.-à-d. verticale.



## POSE

Pour une pose horizontale, mesurez au départ du plafond une hauteur égale à la largeur du lé moins 5 cm (2 inch), et vous marquez cet endroit. Utilisez un niveau laser pour indiquer une ligne horizontale à cet endroit, qui vous servira d'orientation lors de la pose du premier lé.

Consultez les conseils de pose générales délivrés avec votre revêtement mural pour de plus amples instructions.

